



Frange en acrylique Bit et Bendy

Frange en acrylique bleue pour supports Bendy et Bit



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
B030405		↙ 40 ↘ 8	↙ 42 ↘ 15,5		12	1,27	0,011
B030408		↙ 60 ↘ 8	↙ 57 ↘ 9,5		12	1,84	0,019

SYSTÈME

Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépoussiérage

Matériel

Acrylique

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Frange en microfibre Bendy et Bit