

Diffuseur de Parfum Mode d'emploi

1. Ouverture/fermeture du distributeur

Le distributeur est équipé d'un bouton-poussoir et/ou d'une clé.

2. Insérez 2 piles alcalines C-Cell neuves dans le compartiment prévu à cet effet dans le distributeur, en veillant à ce que les pôles positif (+) et négatif (-) des piles soient correctement orientés.

Vérifiez l'écran LCD pour vous assurer que le distributeur est en mode « OFF » avant d'insérer la recharge.

3. Réglage de l'horloge

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que « Clock » s'affiche dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur les boutons HOUR et MIN jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton WEEK pour sélectionner le jour de la semaine souhaité. À titre indicatif : 1 correspond au lundi, 2 au mardi, 6 au samedi et 7 au dimanche.

4. Réglage de l'heure de mise en marche/arrêt

Le diffuseur fonctionne 24 heures sur 24, sauf réglage contraire. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que « START » s'affiche, puis appuyez sur les boutons HOUR et MIN jusqu'à ce que l'heure de début de pulvérisation souhaitée soit réglée. Répétez cette procédure pour régler l'heure d'arrêt souhaitée.

5. Réglage de l'intervalle de pulvérisation

Le diffuseur est réglé par défaut sur un intervalle de 15 minutes ; tout autre intervalle souhaité doit être programmé. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que « INTERVAL » s'affiche, puis appuyez sur le bouton MIN jusqu'à ce que l'intervalle de pulvérisation souhaité s'affiche (1 à 60 minutes).

6. Activation/désactivation du week-end

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que « WEEK » s'affiche, puis appuyez sur le bouton WEEK pour activer ou désactiver le week-end. Sur

l'écran, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s'afficheront (ce qui correspond à 7 jours de fonctionnement). Pour désactiver le week-end, appuyez sur le bouton WEEK jusqu'à ce que 1, 2, 3, 4, 5... s'affiche à l'écran (ce qui correspond à un fonctionnement du lundi au vendredi)

7. Pour activer le diffuseur, appuyez sur le bouton ON/OFF. Lorsque les mentions « on » et « off » apparaissent l'une au-dessus de l'autre à gauche de l'écran, le diffuseur se met en marche au bout de 5 secondes. Le voyant vert se met alors à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre le diffuseur. Il émettra alors une dernière bouffée.

POUR ÉVITER QUE LE SPRAY NE VOUS ATTEIGNE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DIRIGER LE DISTRIBUTEUR VERS VOUS APRÈS L'ÉTAPE 7.

8. En utilisation normale :

8.1 Le voyant vert clignote toutes les 5 secondes

8.2 Après 3 000 pulvérisations, le voyant rouge se met à clignoter pour indiquer que la cartouche doit être remplacée.

8.3 Pour réinitialiser le compteur de pulvérisations, appuyez sur le bouton ON/OFF.

8.4 Si le voyant ne clignote pas, cela signifie que le diffuseur est éteint ou que les piles doivent être remplacées.

9. Remplacement des piles

Si vous remplacez les piles dans les 30 secondes, le programme reste tel qu'il a été réglé.

Sinon, vous devrez reprogrammer le diffuseur.

**Après avoir installé une nouvelle cartouche, vous devez
réinitialiser le distributeur en appuyant sur le bouton ON/OFF.**

Désodorisant Microburst
Mode d'emploi

1. Réglage pour un remplacement au bout de 30, 60 ou 90 jours
2. Réglage de l'heure actuelle
3. Allumé 8, 12, 16 ou 24 heures par jour
4. Réglage de l'heure de démarrage
5. Réglage du jour actuel
6. Sélection des jours où le désodorisant doit être allumé. (possibilité de désactiver le diffuseur pendant 2 jours au maximum)