




Frange Middle Acrylique

Frange Middle Acrylique à poches, support en coton



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000141		↙ 40 ↘ 13	↙ 44,5 ↘ 12,5	■	20	3,34	0,064
00000142		↙ 60 ↘ 13	↙ 64 ↘ 12,5	■	15	3,74	0,03
00000143		↙ 80 ↘ 13	↙ 83,5 ↘ 12,5	■	15	4,85	0,074
00000144		↙ 100 ↘ 13	↙ 106 ↘ 12,5	■	15	5,95	0,111

SYSTÈME

Système de dépoussiérage pour sols avec franges
Idéal pour tout type de saleté et de surface

Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépoussiérage
- **Résistant** : elle a une longue durée de vie, ce qui représente un excellent investissement avec un faible impact environnemental

Matériel

Fil : acrylique - Support : coton



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec $\text{Ph} > 11$

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C




Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel



Ne pas sécher dans un tambour ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support pour dépoussiérage en métal et plastique



Support pour dépoussiérage en métal et articulation en plastique



Support pour dépoussiérage en métal

Variantes



Frang Basic Acrylique



Frang Middle Cotton