



Percarbonate de soude

Référence : 18980

Conditionnement : 500 g

Puissant agent blanchissant et détachant naturel, idéal pour raviver le linge blanc et éliminer les taches tenaces. Il nettoie et désodorise tout en respectant l'environnement. Efficace pour la lessive, le nettoyage des surfaces et l'entretien ménager.

Utilisations :

Blanchiment et entretien du linge :

- Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude directement dans le tambour de la machine à laver avec votre lessive habituelle. Idéal pour raviver le linge blanc et le détacher.

Détachant intensif (taches tenaces) :

- Dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate dans 1 litre d'eau chaude (min. 40°C).
- Faire tremper le linge taché pendant 1 à 2 heures, puis laver comme d'habitude.
- Convient pour les taches de café, vin, herbe, etc.

Nettoyage des surfaces :

- Mélanger 1 cuillère à soupe de percarbonate dans 1 litre d'eau chaude.
- Utiliser cette solution pour nettoyer les surfaces comme les joints de carrelage, les sols, et les poubelles.
- Frotter, laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau claire.

Entretien des appareils ménagers :

- Verser 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate dans la machine à laver ou le lave-vaisselle.
- Lancer un cycle à vide pour éliminer les résidus incrustés.

Précautions d'emploi :

- Utiliser de l'eau chaude (min. 40°C) pour activer les propriétés du percarbonate.
- Ne pas utiliser sur des textiles délicats (laine, soie) ou les surfaces en aluminium.
- Porter des gants lors de la manipulation, car le percarbonate peut être irritant.
- Tenir hors de portée des enfants et éviter tout contact avec les yeux.