

FICHA TÉCNICA

DOSEUR TRONIC

DESCRIPTION DU PRODUIT ET PROPRIÉTÉS

Distributeur d'aérosol automatique. Sa conception permet d'assurer une utilisation pratique dans l'industrie alimentaire, l'hôtellerie et les collectivités.

Avant utilisation du produit, veuillez lire les instructions incluses dans la boîte.

MODE D'EMPLOI

1. Vérifiez que le bouton d'allumage est bien en position éteint (OFF) et introduisez deux piles « AA ». Utilisez de préférence des piles alcalines car elles sont plus performantes.
2. En plaçant l'interrupteur en position TEST, le distributeur pulvérise l'aérosol de façon automatique toutes les cinq secondes comme test ou démonstration.
3. Vous pouvez sélectionner une intervalle de pulvérisation de 7,5, 15 ou 30 minutes, au choix.
4. De même, vous pouvez également sélectionner le mode de fonctionnement de votre choix : 24H, NITE ou DAY. 5. Le diagramme suivant indique comment installer la recharge dans le compartiment du distributeur.
6. Allumez le distributeur. Le distributeur s'active toujours sur le mode de fonctionnement sélectionné au préalable. S'il ne se met pas en fonctionnement, vérifiez la position de l'interrupteur INT/OFF.



7. Le voyant vert se met à clignoter toutes les cinq secondes de façon constante. Ce voyant indique que le distributeur fonctionne correctement.
8. Le voyant rouge indique que le distributeur a effectué plus de 3000 pulvérisations et que la recharge de désodorisant pourrait être épuisée. Vérifiez la recharge de désodorisant. Remplacez-la par une neuve. Le compteur se remettra à zéro.

INDICATIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Ne jamais mettre l'appareil à la hauteur des yeux. Durant la manipulation, éviter de pulvériser l'aérosol vers le visage et les yeux.

PRÉSENTATION

Boîte de 1 unité

Laboratorios Vinfer S.A.
Pol. Ind. Campollano. Calle D, nº2
02007 Albacete - Spain
www.vinfer.com

VINFER PROFESIONAL

Date d'émission : *8 janvier 2015*
Date de révision : *14 juin 2022*