



CARPET INJECT 4x5L/CPV962-25/5414798013213

- Shampooinc tapis pour machine injection-extraction.
- Shampooinc tapis pour monobrosse avec bonnet
- Pour tapis et moquettes résistants à l'humidité
- Qualité synthétique ou naturelle

**PROPRIETES**

- Shampooinc tapis-moquette pour machine injection-extraction ou monobrosse avec bonnet.
- Puissant, il nettoie à fond et assainit les surfaces textiles traitées.
- Neutralise les mousses résiduelles des précédents shampooincs ou détachants.
- CARPET INJECT est une formulation spécialement étudiée pour présenter un excellent pouvoir nettoyant et une parfaite compatibilité avec tous types de revêtements.
- Laisse une agréable odeur de propreté.

MODE D'EMPLOI

- Aspirer le tapis ou la moquette (si possible avec brossage)
Avant l'emploi de CARPET INJECT, toujours vérifier la tenue des couleurs de votre tapis ou moquette dans un endroit peu visible.
- Appliquer le produit (voir dosage) dans la machine injection-extraction ou par la monobrosse avec bonnet.
- En cas d'encrassement trop important, il est conseillé de répéter l'opération plutôt que d'augmenter le dosage au dessus de 7 %.
- Passer l'aspirateur brosser.
- Ne circuler sur la surface nettoyée que lorsqu'elle est complètement sèche.

DOSAGE

- Faire une dilution de 2 à 5 % dans le bac lavage de votre machine injection-extraction.
- Adapter le dosage en fonction du degré de salissure et du mode d'application ainsi qu'en fonction de la qualité de la machine utilisée.

LOGISTIQUE

Palettisation: 25
Conditionnement: 4x5L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com