

Nettoyant pour circuit à lait

Description

Suma Café MilkClean est spécialement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des machines à café expresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café MilkClean offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il élimine facilement les résidus de lait susceptibles de s'accumuler dans la machine. Ce produit convient à une utilisation sur moussesurs à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et le circuit à lait des machines à espresso automatiques.

Avantages

- Élimine les accumulations de protéines de lait.
- Facilite le nettoyage des moussesurs automatiques.
- Dispositif de dosage intégré permettant plus de 30 utilisations par bouteille.
- Sûr, rapide et efficace.
- Formulation sans phosphate.

Mode d'emploi

Pour une utilisation sur moussesur à lait automatique:

1. Pour remplir le bouchon doseur, desserrer le bouchon et presser la bouteille. Diluer 15-30 ml de Suma Café MilkClean pour 500 ml d'eau froide.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le moussesur.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour rincer soigneusement tous les composants.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait:

1. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans 15-30 ml solution de Suma Café MilkClean pour 500 ml d'eau chaude.
2. Rincer tous les composants.





C3.1

Données techniques

Aspect: Liquide bleu clair
Valeur pH (pur): ~ 1.7
Valeur pH (dilué): ~ 2.3
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.12

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, le produit Suma Café MilkClean convient à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les machines à café et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Certifications

Ce produit est certifié NSF, Casher et Halal.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7522259	Suma Café MilkClean C3.1 6x1L W2945	Dose unitaire

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 23/07/2021 fr-BE (K00010)